

Hangzitje

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD





Rotgers Klimmaterialen – Franc 1 – 8305 BS, Emmeloord

Tel : 088-7950900 Fax : 088-7950910

www.rotgers.nl

MERKTEKEN

De naam van de fabrikant	Vrije stukjes waarop de gebruiker zijn naam en de naam van zijn maatschappij kan vermelden
 Ref. : 201324 Batch No. : XXXXX S. No. : 0001 Mfg.MMM:YY: 01:2011 Material : Polyester 	De referentie van het product Het serienummer Het individuele nummer in de serie De productie datum (maand jaar) Materiaal Lees de instructiehandleiding voor gebruik



Het product gebruiken tussen
- 30°C & 50°C

Deze handleiding dient te worden vertaald (eventueel), door de doorverkoper, in de taal van het land waar de uitrusting wordt gebruikt. Voor uw veiligheid dient u de gebruiksinstructies, controle-instructies en instructies voor onderhoud en opslag strikt in acht te nemen. De maatschappij kratos safety kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elk direct of indirect ongeluk dat zich voordoet als gevolg van een gebruik anders dan het gebruik bedoeld in deze handleiding, gebruik deze uitrusting niet buiten haar grenzen!

GEbruIKSAANWIJZING EN VOORZORGSMAATREGELEN:

Het hangzitje is geen persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen van hoogte, maar een extra accessoire bij een volledige uitrusting. Het hangzitje mag niet alleen gebruikt worden. Het zitje moet verplicht worden gecombineerd met een, volledig, valbeveiligingsharnas voor hangende werkzaamheden.

Plaatsing:

- Maak de 2 uiteindespen vast aan het buikpunt van het harnas met behulp van de 2 koppelstukken. Het zitje moet altijd worden verbonden aan het harnas. In geen geval mag het zitje rechtstreeks worden verbonden aan het systeem voor toegang tot lijn.
- Stel de zijbanden af en zorg er daarbij voor dat de afstelgespen aan beide zijden op dezelfde manier zijn geïmponeerd. Dit garandeert een goed evenwicht van het zitje.
- Als u het zitje niet meer gebruikt (looppositie), het zitje omhoog doen en vasthangen aan een gereedschapshouder van de gordel van het harnas door middel van een koppelstuk.



Met de aanhaakblokken op het zitje kunt u maximaal 20 kg vastmaken aan elk blokje: let erop dat u het aan het zitje vastgemaakte gewicht goed verdeelt tijdens de hangende werkzaamheden.

Dit zorgt voor een goede balans van het zitje.

Tijdens de hangende werkzaamheden regelmatig de afstelgespen van het zitje controleren evenals een goede vergrendeling van de koppelstukken op het buikpunt van het harnas.

Afstellen van de riemen:

Lange afstelling: de zitpositie is stabiel, maar omdat de positie van de daalrichting hoger is, is het naar boven gaan aan de lijn minder efficiënt.

Korte afstelling: het is belangrijk om de afstelling te vinden die u voldoende comfort geeft, maar omdat de positie van de daalrichting lager is, is het naar boven gaan aan de lijn efficiënter.

Zorg er in ieder geval voor dat u een lichaamspositie heeft op 90° voor een goed evenwicht tijdens de hangende werkzaamheden.

De technieken voor werken aan lijn zijn gevaarlijk. Alleen het leren van de geschikte technieken en de veiligheidsmaatregelen kan u een goed gebruik van deze materialen garanderen.

Dit hangzitje mag in geen enkel geval worden beschouwd als een inrichting voor het breken van de val.

Controleer dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat de slingerbeweging, het risico op een val en de hoogte van een val worden beperkt. Verzeker u er vanwege veiligheidsredenen en voor elk gebruik van dat er in geval van een val geen enkel obstakel het normale afrollen van de band in de weg zit (vrije ruimte onder de voeten van de gebruiker). De doorloophoogte onder de voeten van de gebruiker moet minimaal zijn: zie gebruiksaanwijzing van de valbeveiliging.

We raden u aan om voor en tijdens elk gebruik de benodigde maatregelen te nemen voor een eventuele redding in alle veiligheid.

Deze uitrusting dient alleen te worden gebruikt door opgeleide, bekwaame personen in goede gezondheid of onder supervisie van een opgeleide en bekwaame persoon. Let op! Bepaalde medische condities kunnen de veiligheid van de gebruiker beïnvloeden. Neem in geval van twijfel contact op met uw arts.

Controleer voor elk gebruik de staat van de hangzitje: visuele controle van de toestand van de banden (geen begin van breuk, verbranding en ongewone versmalling), de toestand van de stiksels (geen zichtbare beschadigingen), die van de metalen delen (geen vervorming of sporen van oxidatie), de juiste werking van de verbindingstukken.

In geval van vervorming of gebruik mag de hangzitje niet opnieuw worden gebruikt.

Het is verboden om welk onderdeel van de hangzitje dan ook toe te voegen, te verwijderen of te vervangen.

TECHNISCH KARAKTERISTIEKEN: Materiaal riem: polyester en/of polyamide. Materiaal gespen: behandeld staal, roestvrij staal en/of aluminium. Technische weerstand tussen twee punten van bevestiging end 250 kg

GEbruIK IN COMBINATIE MET ANDER VEILIGHEIDSMATERIAAL:

Het hangzitje moet worden opgenomen in een volledig systeem voor toegang aan lijn en VERPLICHT worden gekoppeld aan een valbeveiligingssysteem zoals vastgesteld in de uittrekselbaar (EN363). Een veiligheidsklem (EN361) is de enige veiligheidsklem waarvan het gebruik is toegestaan. Het kan gevaarlijk zijn om een eigen valbeveiligingssysteem te maken waarin elke veiligheidsfunctie invloed kan hebben op een andere veiligheidsfunctie. Raadpleeg dus voor elk gebruik de raadgevingen voor gebruik van elk onderdeel van het systeem.



CONTROLES:

De geschatte levensduur van het product is 3 tot 5 jaar, maar hij kan worden verhoogd of verlengd afhankelijk van het gebruik en/of de resultaten van de jaarlijkse controles.

De leesbaarheid van het merkteken van het product moet regelmatig worden gecontroleerd.

ONDERHOUD EN OPSLAG: (Instructies om strikt in acht te nemen)

Tijdens het vervoer houdt u de hangzitje verwijderd van alle snijdende delen en bewaart u het in zijn verpakking. Schoonmaken met water en zeep. Afnemen met een droge doek en ophangen in een geventileerde ruimte zodat het op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron. Dat geldt ook voor onderdelen die tijdens het gebruik nat zijn geworden. Metalen delen moeten worden afgewassen met een doek met vaselineolie. Het gebruik van bleekwater en schoonmaakmiddelen is streng verboden. De hangzitje moet worden opgeslagen in een donkere en geventileerde ruimte met een matige temperatuur en uit de buurt van zonnestralen, warmte en chemische producten.





NOTITIES

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

IDENTIFICATIEKAART VAN DER UTRUSTING





--

--

PERIODIEKE INSPECTIE EN OVERZICHT REPARATIES	
--	--



[illegible]

Voorbeelden van valbeveiligingssystemen

EN795			
+			
EN362			
+			
EN353/1	EN353/2	EN355	EN360
			
+	+	+	+
EN361	EN361	EN361	EN361

Voorbeeld van bevestigingssysteem en werkpositionering

EN795
+
EN362
+
EN358
+
EN354 / EN358



Als onderdeel van uw risicobeoordeling moet er een noodplan worden opgemaakt voordat het werken op hoogte aanvangt zodat adequaat op eventuele noodgevallen gereageerd kan worden.

EN341 // EN567 // EN1496 // EN1498 // EN1865 // EN12272 // EN12841

Erkende instantie die de EU-typegoedkeuring heeft verricht.

**Satra Technology Europe Ltd, N° 2777,
Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin, D15YN2P, Ireland**

Keuringsinstantie die de productiecontrole uitvoert.

SGS Fimko Oy, Helsinki, Finland, N° 0598
SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3),
00211 HELSINKI, Finland

Alleen geschikt voor het in deze handleiding omschreven gebruik / De gebruiker wordt gevraagd deze handleiding gedurende de hele levensduur van het product te bewaren.

ROTGERS

IMPORTEUR - GROOTHANDEL IN PROFESSIONELE KLIMMATERIALEN

