

Veilig gebruik van een Alu-Top Beugel t.b.v euroline (vario)vouwladder Nr.316/216

Lees voor het gebruik van de beugel deze gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzing van de (vario)vouwladder goed door! Bewaar deze ook om later na te kunnen lezen. Bestudeer ook goed de aanwijzingen/pictogrammen op het product zelf.



Algemeen

- Maximale gebruiksbelasting 150kg.
- Maximaal door 1 persoon te gebruiken.

Voor gebruik: Inspectie, voorbereiding en onderhoud

- Controleer na ontvangst en vóór ieder gebruik alle onderdelen van de beugel op hun toestand en kijk of alle onderdelen (o.a. J-haak met vleugelmoer) aanwezig zijn.
- Inspecteer de beugel na ontvangst en vóór ieder gebruik op gebreken zoals vervorming en slijtage.
- Gebruik nooit een beschadigde of gebroken beugel. Tijdelijke reparaties zijn niet toegestaan.
- Wees steeds waakzaam. Beklim een (vario)vouwladder geconcentreerd en niet onder invloed van alcohol, medicijnen of middelen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden.
- Draag geen slobberende kleding of sieraden. Deze kunnen tijdens het beklimmen of afdalen van de trap blijven haken waardoor valgevaar ontstaat.
- Pas op met elektrisch gereedschap, de beugel geleid elektrische stroom. Neem altijd maatregelen zodat een stroomdraad niet bekneeld kan raken of kan blijven haken bij het beklimmen.
- De Alu-Top beugel bij professioneel gebruik moeten periodiek worden gekeurd door een deskundige.
- Verzeker uzelf, iedere keer, dat de beugel monteert op de (vario)vouwladder dat deze in A-stand staat en geschikt is voor het doel waarvoor u het gaat gebruiken.
- Gebruik de Alu-Top beugel uitsluitend waarvoor deze is vervaardigd.
- Houd de Alu-Top beugel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigdheden zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.
- Voer voor gebruik een risico analyse uit, indien de lokale of landelijke wet- en regelgeving dat verplicht/ voorschrijft.
- Vernietig een gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigde beugel.

Gebruik: Beklimming en gebruik

- Ga niet met meer dan één persoon tegen de beugel aanleunen.
- Aan de beugelzijde is de maximale stahoogte 3^e sport van boven.
- De beugel is uitsluitend te gebruiken bij een (vario) telescoopladder in de A-stand.
- Plaats de beugel aan de binnenzijde van de trap 'in A-stand' over de sporten, plaats de j-haak onder de sport van de ladder en draai de vleugelmoer vast.
- Reik en leun niet te ver opzij of naar voren (max. 1 armlengte). Door het verplaatsen van het zwaartepunt kan de trap instabiel worden en omvallen.
- Ga nooit boven op de steunbeugel staan!
- Kijk regelmatig of het laswerk nog goed vast zit.